










Manual digital Optipoint 500

Símbolos Utilizados


 Próximo	 Digite o número
 Anterior	 Aumenta ou diminui o volume
 Confirma	 Coloque o telefone no gancho
 Retire o monofone do gancho.	 Em conversação

Facilidades básicas

Volume da campainha




Rechamada (somente entre ramais)

Durante o tom de ocupado ou de chamada pressione: 

Transferência




Conferência




2ª Chamada

Para ativar ou desativar pressione: 




Captura de chamadas*

Para capturar a chamada de um ramal do seu grupo pressione: 

Estacionamento*

Para reter uma ligação no estacionamento do seu grupo pressione: 


Programação de teclas

Rediscagem (Redial)



Últimas ligações recebidas




Últimas ligações feitas




Desvios

- Ativar desvio variável para um ramal



- Ativar desvio variável para nº externo *



Obs: utilize o número externo sem o "0" inicial.

- Ativar desvio no 1º toque para o Correio de voz *




- Desativar o desvio do 1º toque para o Correio de voz * ou desvio variável



- Ativar o desvio no 4º toque para o Correio de voz *



- Desativar o desvio 4º toque para o Correio de voz*



* Esta facilidade é opcional. Obtenha mais informações com a nossa central de atendimento: 17660.