








Símbolos Utilizados	
	Digite o número
	Coloque o telefone no gancho
	Retire o monofone do gancho.
	Em conversação

Seqüência de operação

Consulta

 **(R)**   Para terminar a **(R)** consulta **Consulta**

Consulta Alternada

em consulta com **(R)**  DEF 3 para alternar **(R)** **Consulta** **Consulta**



Transferência

 **(R)**   anuncie se necessário 







Conferência a três

 **(R)**   **(R)**  PRS 7 1 

Captura de chamadas *

Para capturar chamadas de um ramal de seu grupo:   WXY 9




Cadeado eletrônico - Ativação*

  WXY 9  ABC 2  WXY 9  1  Sua senha 






Cadeado eletrônico - Desativação*

  WXY 9  ABC 2  WXY 9  0  Sua senha 

Rechamada (interno)






Ao ouvir o tom de chamada ou ocupado  WXY 9  OPER 0 1 

Memória (Programação)







  *  GHI 4  Posição de 0 a 9  o número desejado

* Esta facilidade é opcional. Obtenha mais informações com a nossa central de atendimento: 17660.







Memória (utilização)

  *  GHI 4  Posição de 0 a 9 

Ativação Correio de voz (1º toque) *

  *  WXY 9  1  GHI 4 










Desativação (1º toque)

  *  WXY 9  OPER 0  GHI 4 







Desvio variável (1º toque)

  *  WXY 9  ABC 2  OPER 0  o ramal destino + # 







Desvio Externo*

  *  WXY 9  ABC 2  OPER 0  WXY TUV WXY TUV  9 8 9 8  + #  o ramal destino









Ativação Correio de voz (4º toque) *

  *  WXY 9  ABC 2  TUV 8 










Desativação Correio de voz (4º toque) *

  *  WXY 9  GHI 4  TUV 8 

Ajuste do Volume de campainha

  ↻  *  1  à  WXY 9  ↻ 

Tipos de volume

 1	Melodia1 - volume baixo
 ABC 2	Melodia1 - volume médio
 DEF 3	Melodia1 - volume alto
 GHI 4	Melodia2 - volume baixo
 JKL 5	Melodia2 - volume médio
 MNO 6	Melodia2 - volume alto
 PRS 7	Melodia3 - volume baixo
 TUV 8	Melodia3 - volume médio
 WXY 9	Melodia3 - volume alto